


# Danfoss


## Winkeladapter für Danfoss Einbauventil Angle adapter for Danfoss valve insert




1



2



3



013R9311/VITPB266

### 013G1350


**Für alle Danfoss Fühler mit RA Anschluss**  
*For all sensors with Danfoss RA connection*

# Danfoss


**Winkeladapter für M30x1.5 Einbauventil**  
*Angle adapter for M30x1.5 valve insert*




1



2



3



013R9311/VITPB266

**013G1360**

**Für Danfoss Fühler RAW, RAE, RTS-R**  
*For Danfoss sensors RAW, RAE, RTS-R*